

Healtech empfiehlt den Anschluss des GPX-U01 bei der Honda Monkey ABS 2020- direkt am Dashboard / Cockpit anzuschließen. Entferne die Verkleidung und Abdeckungen und führe die beiliegenden Stromdiebe über die entsprechenden Kabelfarben:

- Das rote Kabel des GPX-Kabelsatzes an das Schwarze Kabel (Klemme 10)
- Das schwarze Kabel des GPX-Kabelsatzes an das Grün / Schwarze Kabel (Klemme 15)
- Das Weiße Kabel des GPX-Kabelsatzes an das weiß / Rote Kabel (Klemme 1)
- Das Grüne Kabel des GPX-Kabelsatzes an das Gelb / Grüne Kabel (Klemme 6)

