

GPDT / GPXT / GPAT Menü

Der Touch Sensor befindet sich an der oberen Seite der Ganganzeige.

Die Zündung muss aus und der Neutral eingelegt sein.

Dann muss die Zündung eingeschaltet werden. (Das Display zeigt die 0 an)

Lege den Zeigefinger auf den Sensor bis auf dem Display ein t leuchtet. Sobald das t zu sehen ist, kann der Finger herunter genommen werden.

Durch kurzes Tippen wechselt man zwischen den Menüpunkten. Ein langes Tippen lässt einen in das jeweilige Menü einsteigen.

Modus einstellen:

Der Sensor muss lange gehalten werden bis der aktuelle Modus blinkt.

Wenn man nun kurz auf den Sensor drückt wechselt man die Modi.

Den ausgewählten Modi bestätigt man durch ein langes Halten des Sensors.

Der Reset bei der Anzeigen mit Touch Sensor erfolgt wie folgt:

Der Touchsensor befindet sich an der oberen Seite der Ganganzeige (auf der gegenüberliegenden Seite geht das Kabel in die Ganganzeige)

Die Zündung muss aus und der Neutral eingelegt sein.

Dann muss die Zündung eingeschaltet werden. (Das Display zeigt die 0 an)

Nun lege den Zeigefinger auf den Sensor bis auf dem Display ein C leuchtet und der Finger kann vom Sensor genommen werden.

Tippe einmal kurz auf den Sensor dann zeigt die Anzeige ein L an.

Nun muss der Sensor noch einmal lange gehalten werden und die Anzeige vergisst die bereits angelernten Gänge und das Fahrzeug kann neu angelernt werden.